

Guia de Instalação de Lousa de Vidro Laminado

Ferramentas necessárias para instalação:

- Furadeira (Broca de 6mm)
- Chave de Fenda
- Chave philips
- Trena
- Nível

Sugestão Board Solutions

Altura aconselhada para instalação do quadro de vidro 90cm a 110cm do chão. É necessário mais de uma pessoa para a instalação.

- 1) Com o nível e a trena defina a posição do quadro.(Nível e altura) - **Fig. 1**
- 2) Marque os pontos para furação. - **Fig. 2 - Fig. 3**
- 3) Faça os furos na parede e fixe as buchas na parede.
- 4) Parafusar os fixadores na parede. - **Fig. 4**
- 5) Não dar o aperto final nos fixadores superiores neste momento. - **Fig. 5 - Fig. 6**
- 4) Posicionar o vidro encaixando nos fixadores, de o aperto final nos parafusos - **Fig.7-Fig.8**
- 5) Após o aperto final de todos os espaçadores posicione o vidro na posição desejada e Faça fixação com a tampa do espaçador. - **Fig. 8 - Fig. 9**
- 6) Coloque o suporte de apagador. - **Fig. 10 - Fig. 11 - Fig. 12 - Fig. 13-** (Obs. suporte de apagador opcional vendido separado)

